

MONTAGEANLEITUNG

Sommerabdeckung für Swim Spas



An den mit einem roten „X“ markierten Stellen wird die Abdeckung befestigt. Die Befestigungen werden an beiden Längsseiten (gesamt 8 Stellen) angebracht.

Bei ungeteilten Swim Spas müssen noch 2 zusätzliche Befestigungen (eine je Längsseite) angebracht werden, um den mittleren Keil zu befestigen. Bei geteilten Swim Spas kann der mittlere Keil auch auf der Abtrennung von Schwimm- und Whirlbereich aufgelegt werden.

1. Entfernen der Verkleidung an den markierten Bereichen.
2. Entfernen des Gewindes aus der Verstrebung mittel eines Sechseckschlüssel, anschließend aufbohren des Lochs in der Verstrebung mit einem 9mm Bohrer.



3. Befestigung des Winkels an der Verstrebung.



4. Die Verkleidung wieder anbringen und eine Schraube (M8 x 70) in das aufgebohrte Loch eindrehen.

Die Bilder unten zeigen die seitliche Ansicht der Befestigung nachdem die Verkleidung wieder angebracht ist.

Auf dem rechten Bild zeigt der blaue Bereich die Position der Verstrebung, der grüne Bereich zeigt die Position der Verkleidung.

